



PROMOTOR DE ADHERENCIA

Recubrimiento polioléfinico para plásticos

LINEA

2228

PRESENTACIONES

1 LT y 4 LT

APLICADORES

Aspersión

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El PROMOTOR DE ADHERENCIA es un producto diseñado para incrementar la adherencia de los productos COLORCRIL sobre superficies plásticas automotrices rígidas o flexibles sin imprimir, su rápido secado permite aplicar casi de forma inmediata la siguiente capa de recubrimiento.

No se recomienda aplicar CRILBARYPRIMER sobre el promotor de adherencia.

PROPIEDADES AL ENVASADO (A 25° C y 50% Humedad Relativa)

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD
Tipo	Polioléfina	N.A.
Viscosidad	10 – 12	Seg. (Copa Ford # 4)
Densidad	0.80 – 0.90	Kg./L
Solidos en Peso	8 – 10	%

RECOMENDACIONES

- Mezcle perfectamente antes de usar.
- No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de natas.
- Tome en consideración que las condiciones de aplicación como: espesor, textura de la superficie, dilución y método de aplicación pueden afectar el rendimiento.
- No mezcle con otras pinturas o pintura de otra marca.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1. Limpie perfectamente el área a pintar con el fin de eliminar polvo, grasa, o cualquier otro contaminante, utilice agua y detergente o solvente desengrasante.
2. En áreas pintadas, elimine los recubrimientos dañados, asiente los bordes con lija No. 400 o 500 y limpie perfectamente.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

DILUCIÓN

No requiere dilución, el Promotor de Adherencia viene listo para aplicar. Las bajas temperaturas ocasionan un aumento de viscosidad, si esto ocurre atempere el producto a 20°C y agítelo para facilitar su aplicación.



PROMOTOR DE ADHERENCIA

Recubrimiento poliolefínico para plásticos

LINEA

2228

PRESENTACIONES

1 LT, 4 LT y Aerosol


APLICADORES

Aspersión y aerosol.

APLICACIÓN


Utilice una pistola convencional o HVLP con boquilla de 1.3 mm-1.5 mm, con una presión de 30-45 lb/in². Presión máxima para pistolas convencionales 35 lb/in².

Aplique 1 mano húmeda o 2 manos medianas con tiempos de oreo entre manos de 5 a 10 minutos.



Mano Media

Oreo
5 - 10 min.



Mano Media

LIMPIEZA

Lave el equipo de aplicación tan pronto como sea posible con Thinner 2205.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION

- Aplíquese en lugares ventilados.
- Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores orgánicos.
- Evite el contacto directo con la piel.
- No ingiera alimentos durante su uso.
- En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
- En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua corriente al menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.

Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 1 o 4 L, sobre tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°C.

ACLARACION

Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido a que los métodos y las condiciones específicas en las que se aplicara este producto están fuera de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.

Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA

Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros años después de fabricado